

# Vent4Vent AB

## Montageinstruktioner för PG-skarv 99

### Upphängningsavstånd

Oavsett storlek på kanal så erfordras det en upphängning på var sida om PG-skarven. Maximalt avstånd från PG-skarv till upphängning är 500 mm.

### Skarvning av kanaler

För att skarva kanalerna erfordras gejdlist samt tätningslist som är medlevererade i erforderlig mängd vid varje leverans. Tätningslisten trycks i spåret på skarvprofilen som sitter på kanalen. Observera, tøj inte ut gummilisten utan tryck endast ner denna i spåret. Gummilisten skall skäras av eller klippas av. Tätningslisten får inte skarvas i hörnet.



Isättning av tätningslist



Kittas i alla fyra hörnen



Tång för att trycka ihop

Därefter kittas alla fyra hörnen i båda ändar av kanalen så hörnen vid skarvlisten och gummilisten blir täta. Sedan skarvas kanalerna ihop med gejdlist som klipps till i erforderliga längder. Med fördel kan man använda en tång för att trycka ihop skarvprofilen på kanalen vid montage av gejdlisten.

För att underlätta transport så stagar vi kanalerna med innerhörn. Observera att dessa måste klippas bort innan användning då ingen invändig stagning är tillåten i typgodkända kanaler.

Gummilisten ABRA SKARV  
Gejdlisten tillverkning av Vent4Vent AB  
PG-skarv ABRA SKARV 99